

# CONSEILS DE MISE EN PLACE D'UN ESCALIER

# ROVEL

1. Prolonger le béton du fond (radier) sous l'emplacement de l'escalier. Le radier doit être parfaitement plat et horizontal.

2. Caler l'escalier, de telle sorte que le plat - rebord supérieur soit parfaitement aligné par rapport à la partie haute de la structure du bassin.

3. Fixer le cadre de l'escalier de part et d'autre de la structure du bassin.

4. Bloquer l'escalier afin d'éviter tout porte à faux. Empiler des mœllons sous chaque marche puis consolider par un lit de mortier afin de combler les vides.

5. Vérifier que chaque plat de marche soit bien en appui sur le mortier. Remplir de béton maigre entre chaque rang de mœllons.

6. Fermer le portour extérieur par un mur de mœllons.

7. Réaliser un chaînage haut sur le pourtour de l'escalier afin de pouvoir ultérieurement poser correctement les margelles.

